

REPAIR KIT opravná sada - keramika, smalt, akryl

» Chemie a těsnění » Opravné sady



Objednací kód	SAPCA16080
Malé balení	1,00
Výrobce	SAPHO
EAN	4027316160804
Jednotka	ks

Prodejna Masná: Není skladem
Prodejna Slovinská: Není skladem

REPAIR KIT opravná sada - keramika, smalt, akryl

» Chemie a těsnění » Opravné sady

Popis

Jistě to každý zažil: klíč Vám při montáži spadne přímo do vany. To otráví nejen Vás jako zákazníka, taková příhoda stojí čas i peníze Vašeho instalatéra. Škoda se dá snadno napravit použitím vhodného opravného tmelu. Použitím nekvalitního výrobku riskujete, že postižené místo nebude následně dostatečně odolné proti působení vody. To může mít za následek tvorbu rzi a netěsnost v povrchu vany. Použitím opravné sady eliminujete veškerá uvedená rizika. Každý instalatér se tak může postarat o to, aby řešením nemusela být časově i finančně náročná výměna celé vany. **POVRCHY Keramika, smalt, akrylát VÝHODY** Jednoduchá manipulace s perfektním výsledkem Kompletní balíček šetří peníze **POUŽITÍ** Příprava povrchu: řádně očistit pomocí smirkového papíru, hlubší poškození vyplnit tmelem, protřepat nádobu a nabarvit poškozenou část **INFORMACE** Pro cca 7 možných oprav. Nepoužívejte na vlasové trhliny. Skladování při +5 až 30 °C, minimální trvanlivost 2 roky. **OBSAH** = dvousložkový tmel 30 g a tužidlo 8 g, aerosolová bílá barva 50 ml (alpin white), špachtle, smirkový papír (hnědý pro smalt, šedý pro akryl). **NÁVOD** Příprava: Nejdříve odstraňte rez. Pro dosažení optimálního výsledku musí být daný povrch čistý, suchý a odmaštěný. **Aplikace:** Smíchejte tmel a tvrdidlo, dávejte přitom pozor na jejich správný poměr. Naberte si dostatečné množství opravné hmoty pro dané poškozené místo, přebytečná hmota půjde následně bez problému obrousit. **Broušení:** Nechte hmotu 30 minut zaschnout a poté opravenou plochu přiloženým brusným papírem obruste dohladka tak, aby nikde nezůstaly přechody nebo slabá místa. Odstraňte prach vzniklý broušením. **Dokonalý povrch** - pro zvláště dobrý výsledek použijte šablonu papíru s vystříženým otvorem o velikosti daného poškozeného místa. Přidržte šablonu ve výšce cca 2 cm nad poškozeným místem, nástřik provádějte rovnoměrně ve výšce cca 15-20 cm nad šablonou. V případě potřeby nástřik po jedné minutě opakujte. **Dokonalá oprava** namísto výměny, která ušetří čas i peníze. Original Cramer - a koupelna zůstane déle krásná.

Výrobce

SAPHO