
Geberit Sigma30 Ovládací tlačítko Start/Stop, chrom kartáčovaný/chrom







Objednací kód	115893/KX
Kód výrobce	115.893.KX.1
Výrobce	GEBERIT
Jednotka	ks
Malé balení	1,00

Prodejna Masná:	Není skladem
Prodejna Slovinská:	Není skladem

Popis

Nekomplikovaná instalace a provoz jsou velké devízy ovládacího tlačítka na WC Geberit Sigma10. Důležitým aspektem je ale také design. Ovládací tlačítko je viditelná část toalety, někdy se může stát jejím dominantním prvkem. S Geberit Sigma10 rozhodně chybu neuděláte. Tlačítko má jednoduchý obdélníkový tvar. V provedení z kartáčovaného chromu působí nevtíravě elegantně. Vrstva easy-to-clean podstatně zjednodušuje údržbu. Nechybí leskle chromovaný designový proužek. Na výběr je pouze jeden režim splachování. Geberit Sigma10 tedy doporučujeme na místa s méně intenzivním provozem: například do letních domů, chat a na chalupy. Přišroubovatelné tlačítko Geberit Sigma10 přichází se sadou zvukově izolovaných připojovacích tyček. Jistě oceníte rychlé nastavení bez nutnosti použití nářadí. Ovládací tlačítko Sigma10, pro splachování Start/Stop, přišroubovatelné rozměry: 246 x 164 x 12 mm materiál: tlakový zinkový odlitek provedení desky a tlačítka: kartáčovaný chrom, vrstva easy-to-clean, designový proužek: lesklý chrom k ovládání splachování nádržek pod omítku Geberit Sigma manuální ovládání zepředu, ovládací síla:

Výrobce	GEBERIT