

# Q 700S BIOCID pro odstranění bakterií

» Chemie a těsnění » Chemie pro topné systémy



Objednací kód	Q700BIOCID
Malé balení	12,00
Výrobce	<a href="#">AV-EQUEN</a>
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	5,0 ks <b>na cestě &gt;10 ks</b>
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

# Q 700S BIOCID přípravek pro odstranění bakterií

» Chemie a těsnění » Chemie pro topné systémy

## Popis

Biocidní přípravek Q700S účinně likviduje bakterie. U nových a stávajících systémů působí jako ochranný přípravek, který zabraňuje růstu bakterií a kvasinek v systémech. Určeno pro systémy chlazení a topení včetně podlahového vytápění. Vlastnosti: vytváří antibakteriální prostředí v podlahovém topení chrání nové podlahové systémy proti nárůstu bakterií účinně likviduje bakterie kompatibilní pro glykolové kapaliny nekorozivní netoxický a biologicky rozložitelný ponechává se v systému, nevypouští se prodlužuje účinnost a životnost systémů určeno pro průmyslové aplikace Chemické a fyzikální vlastnosti: Vzhled: bezbarvá kapalina Zápach: jemný pH 3,0–5,9 Hustota při 20 °C: 1,00–1,04 g/cm<sup>3</sup> Rozpustnost: ve vodě plně mísitelný Dávkování a aplikace Ředící poměry: 1 l na 300 l objemu systému – účinná koncentrace směsi Nový systém: Systém před uvedením do provozu napusťte vodou upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a nadávkujte přípravek Q700S v množství 1 litr na 300 litrů objemu vody v systému. Biocidní přípravek v systému ponechejte, nevypouštějte. Q700S lze kombinovat s inhibičním přípravkem řady Q100. Provozovaný systém: Biocidní přípravek Q700S nadávkujte 1 litr na 300 litrů objemu systému. Přípravek Q700S nechte v systému cirkulovat současně s přípravkem Q400 (čisticí směr na kaly a usazeniny), po vyčištění systém vypusťte a propláchněte. Vyčištěný systém napusťte upravenou vodou (např. pomocí demineralizační jednotky AVDK 1000 Comfort) a aplikujte inhibiční směr řady Q100 a biocidní přípravek Q700S. Bezpečnostní opatření: Směr není klasifikována jako nebezpečná podle nařízení (ES) č. 1272/2008. Není určeno pro použití v systému pitné vody. POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ: Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima. Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat. Prázdnou nádobu před likvidací důkladně vypláchněte vodou. PRVNÍ POMOC: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kont. čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech, na chladném (od +15 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců. Produktový list (PDF)

Výrobce

AV-EQUEN