

Q Stop 10 Permanent tekuté těsnění

» Chemie a těsnění » Chemie pro topné systémy



Objednací kód	QSTOP10TT
Malé balení	1,00
Výrobce	AV-EQUEN
Jednotka	ks

Prodejna Masná:	3,0 ks
Prodejna Slovinská:	2,0 ks

Q Stop 10 Permanent tekuté těsnění

» Chemie a těsnění » Chemie pro topné systémy

Popis

Tekuté těsnění Q Stop 10 Permanent je určeno pro nové i stávající systémy chlazení a topení s úniky do 10 litrů za den. Vlastnosti: určené pro topení, tepelná čerpadla, chlazení a klimatizace funkční na úniky ve zdech i v podlaze zaceluje netěsnosti do velikosti úniku 10 litrů/den není určené pro netěsnosti způsobené dilatací spojů po utěsnění se ponechává v systému vhodné pro všechny druhy kovů včetně hliníku kompatibilní s inhibitory koroze řady ultima Q100 Chemické a fyzikální vlastnosti: Konzistence: kapalina Zápach: bez zápachu pH 8,2 Hustota při 20 °C: 1,37 g/cm³ Rozpustnost: neomezeně ve vodě Q Stop 10 Permanent: Dávkování a aplikace Ředící poměry: 1 až 2 % – účinná koncentrace přípravku Systém vypláchněte od usazenin a nečistot. Systém odvědujte. Přípravek Q stop 10 Permanent řádně protřepejte (možnost vytvoření usazenin na dně kanystru) a nadávkujte v poměru 1 l přípravku na 100 l objemu systému. Zajistěte dostatečnou cirkulaci vody v systému. Přípravek lze v systému ponechat. Skladování: Skladujte v těsně uzavřených, originálních obalech na chladném (od +10 °C do +25 °C), suchém a dobře větraném místě k tomu určenému. Při správném skladování je přípravek stabilní 24 měsíců. Bezpečnostní opatření Přípravek obsahuje nebezpečné látky 5-Chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-Methylisothiazol-3(2H)-on. H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít. P333+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P363 Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Bezpečnostní list na vyžádání u výrobce/distributora.

Výrobce

AV-EQUEN